

**Pozycja montażowa przekaźn. i bezpieczn.**

Pojazd: OPE 1447 / OPEL / Insignia 2.0 CDTI / A / 2.0 / 125.0 kW / 01/2015 - 12/2017 / B 20 DTH  
 Kraj produkcji D,EU  
 Pojemność skokowa/moc 2.0/125.0kW  
 Numer silnika B 20 DTH  
 Klucz RB OPE 1447  
 Zakres ALL  
 System Układ sterowania silnika/CR/EDC GMPT-E 98

Legenda ilustracji:

Pozycja	Nazwa
A6.22	Sterownik centralnego ukt. elektron. 1.
F1	skrzynka bezpieczników 1.
F11	Tablica bezpieczników 1.
F12	Tablica bezpieczników 2.
F4	skrzynka bezpieczników 4.
G1.6	Akumulator (12 V).
W3.4	Łącze do ład./urz. wspom. rozruch (+).
W3.5	Łącze do ład./urz. wspom. rozruch (-).
X9.2	Złącze diagnostyczne (OBD).
Wskazówka(i):	
* Zależnie od wersji i rocznika pojazdu	
położenie montażowe komponentów	
<Przekaźnik> oraz komponentów	
<Bezpieczniki>, a także prąd znamionowy	

---

bezpiecznika mogą być różne.

\* Numeracja bezpieczników odpowiada stosowanej przez producenta pojazdu.

---

BOSCH



Diagram:1

