

**Widok przedziału silnika**

Pojazd: OPE 1447 / OPEL / Insignia 2.0 CDTI / A / 2.0 / 125.0 kW / 01/2015 - 12/2017 / B 20 DTH
Kraj produkcji D,EU
Pojemność skokowa/moc 2.0/125.0kW
Numer silnika B 20 DTH
Klucz RB OPE 1447
Zakres ALL
System Układ sterowania silnika/CR/EDC GMPT-E 98

Legenda ilustracji:

Pozycja	Nazwa
A1.1	sterownik silnika.
B16.1	Czujnik natężenia prądu akumulatora.
B2.6	czujnik podciśnienia hamulca.
B8.3	Przepływ. mas. pow. wyk. w tech. cienk..
B9.188	Czujnik NOx 1.
F1	skrzynka bezpieczników 1.
F11	Tablica bezpieczników 1.
F12	Tablica bezpieczników 2.
G1.6	Akumulator (12 V).
J22.5	Turbosprężarka ze zmienną geometrią.
S10.1	Przełącznik kontaktowy maski silnika.

Diagram:1

